




INSTRUKCJA MONTAŻU

KOMODA D4S









1




2




3




4




5




6




7




8





9



10




AKCESORIA

| | | | |
|--|---|--|---|
| G 50X  | R 4 KPL 300mm  | U 5X 224mm  | O 4X  |
| L 24X 4x13  | Y 2X WPUSZCZANY  | S 10X  | M 24X  |
| K 30X  | N 4X  | J 28X 4x16  | T 24X  |

INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADA

1



2

3

4

