










ROXANA 2DS (stojąca)

BOK LEWY










BOK PRAWY



INSTRUKCJA MONTAŻU

ROXANA 2DS



AKCESORIA

G 40X



R 1X



250mm


O 8X



Z 4X



PROSTY




L 6X



4X13

S 3X



U 3X



N 4X



M 12X



T 12X



K 28X




J 30X




4X16

1



2



3

