







ROXANA D2S (komoda)






BOK LEWY






BOK PRAWY




INSTRUKCJA MONTAŻU




ROXANA D2S




1




3














4



2



AKCESORIA

G 40X 	R 2X  250mm	Z 2X  PROSTY
O 4X 	M 12X 	T 12X 
K 28X 	J 32X  4x16	L 12X  4x13
S 3X 	U 3X 	N 4X 