









ROXANA 4DS (stojąca)

BOK LEWY










BOK PRAWY



INSTRUKCJA MONTAŻU

ROXANA 4DS



AKCESORIA

G 50X



R 1X



250mm


O 12X



Z 8X



PROSTY




1x



L 6X



4X13



U 5X



N 4X



M 10X



T 10X



K 24X




J 40X




4X16

1



2



3

