










ROXANA DKS (stojąca)

BOK LEWY










BOK PRAWY



INSTRUKCJA MONTAŻU

ROXANA DKS




AKCESORIA


G	40X
R	1X
	250mm
O	4X
Z	4X
	PROSTY
P	2X
	KOSZ 1X
M	10X
T	10X
K	28X
J	36X
	4X16

OK.	1X
L	6X
	4X13
S	3X
U	3X
N	4X

1



2



3

