



INSTRUKCJA MONTAŻU

TV 2S


1




2




3










4




5




6















7

8




AKCESORIA

G 30X 	R 2 KPL 400mm 	U 2X 224mm 	T 16X 	N 4X 
L 16X 	J 18X 	S 4X 	M 16X 	K 18X 

INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADA

1



2

3

4

